Manual del usuario

Modelo Z70

IMPORTACION Y DESARROLLO

DE LA MODA, S.A. DE C. V.

PONIENTE 150 NO. 660-C

COL. INDUSTRIAL VALLEJO

DEL. AZCAPOTZALCO

D. F. MEXICO C. P. 02300

TEL: 50780100

MODELO: Z70.

MARCA: KYOTO

ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Aviso y seguridad.....3
1 SU TELÉFONO.....5
2 CARACTERÍSTICAS.....9
3 GUÍA RÁPIDA.....9
4 Menú de funciones.....10
5 Método de entrada.....28
6 Apéndice.....30
CONFIGURACION DE CUENTAS DE DATOS GPRS, WAP Y MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) TELCEL Y MOVISTAR.....31
Configuración cuentas GPRS:.....31
Configuración MMS para GPRS:.....32
GARANTÍA.....33

Aviso y seguridad

- Apague el aparato en el avión, cerca de equipo médico, combustible, químicos o áreas de explosiones. Mantenga el dispositivo alejado de los niños.
- Favor de usar el comunicador auricular cuando (se compra por separado) maneje para asegurar su seguridad, favor de estacionarse a la orilla del camino para comunicarse, a menos que se encuentre en condiciones de emergencia.
- Favor de no usar el teléfono móvil en el avión, favor de apagar el aparato antes de abordar.
- Apague el teléfono móvil en hospitales u otros lugares donde esté prohibido su uso. Los teléfonos móviles afectan el funcionamiento normal de los aparatos de equipo electrónico y médico, tales como marcapasos, audífonos para escuchar y otro equipo electrónico médico.
- Los accesorios y los componentes que no son originales no tienen la garantía calificada.
- Favor de no desmontar su teléfono por cuenta propia, si el teléfono no está funcionando, póngase en contacto con su proveedor.
- Favor de no cargar el teléfono móvil antes de que haya instalado la batería. No haga corto circuito en la batería.
- El teléfono móvil debe estar cargado en un ambiente fresco y con buena ventilación, lejos de materiales inflamables y explosivos.
- Para evitar la desmagnetización, por favor, mantenga teléfono móvil alejado de los materiales magnéticos, como discos, tarjetas de crédito, etc.
- Mantenga seco su aparato. La lluvia, humedad y todo tipo de líquidos pueden contener minerales que corren los circuitos electrónicos. Si su aparato se moja, retire la batería y contacte a su proveedor.
- No utilice el teléfono móvil en muy alta ni muy baja temperatura ambiente, y no lo exponga a la luz solar fuerte o alta humedad.
- No utilice líquidos ni trapos mojados con detergente fuerte para limpiar el aparato.
- Este teléfono móvil está provisto con las funciones de fotografía, grabación de video y funciones de grabación de sonido, por favor, siga las leyes y reglamentos pertinentes para utilizar estas funciones, ya que hacerlo sin autorización puede violar las leyes y reglamentos.
- Mientras usa las funciones de toma de fotografías, grabación de video y funciones de grabación de sonido, debido a sus partes o al software puede ser que las fotografías, grabación de vídeo o grabación de sonido no se habían grabado, se hayan borrado, destruido o dañado, nuestra empresa no será responsable por cualquier pérdida causada por ello.
- Durante el uso de las funciones de red, por favor NO DESCARGAR archivos que tengan virus, NO instale fotos ni tonos de llamada que estén dañados. Si el resultado es que el teléfono no se puede utilizar con normalidad, nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad.

ADVERTENCIA: El fabricante no se asume ninguna responsabilidad con el usuario que no cumpla con las recomendaciones anteriores, o haga un uso incorrecto del teléfono móvil

AVISO: Por favor, deseche las baterías siguiendo las normas locales, por favor, recicle cuando sea posible. Por favor, no las tire a la basura.

DECLARACIÓN: nuestra empresa se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

1 SU TELÉFONO

Gracias por haber elegido – el teléfono móvil digital GSM / GPRS con pantalla a color. Usted puede leer el manual, para tener un entendimiento comprensivo del teléfono móvil, una muestra de las funciones y de modo que puede conocer su funcionamiento sencillo -- los teléfonos celulares con pantalla a color son para ambientes de red GSM / GPRS y tienen un diseño funcional del teclado.

Además de las características básicas de llamada, - también le proporciona inteligencia, incluyendo varios idiomas, tarjetas de teléfono, titular de la tarjeta de negocios – directorios telefónicos, 64 tonos de llamada personalizados polifónicos, fotos de llamadas, reloj despertador, cámara, reproductor de música, reproductor de video, tarjetas de memoria (tarjetas T-Flash), grabaciones de sonido, calculadora, memorándum, acceso a internet GPRS, MMS, llamadas con manos libres, Bluetooth y demás una serie de características prácticas para facilitar su trabajo y actividades de ocio, además, Usando un diseño de interfaz a computadora- humano personalizado y mejorar la función para satisfacer sus necesidades--. – Teléfono con pantalla a color con normas de tecnología GSM / GPRS, y acceso autoridad de certificación.

1.1 Descripción de las funciones del teclado

Nombre de la tecla		Descripción de funciones
Tecla izquierda		En el menú principal; para ejecutar las funciones del carácter del desplegado en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Tecla derecha		En el directorio； para ejecutar las funciones del desplegado del carácter en la parte inferior derecha de la pantalla
Tecla Ok		Función ejecutiva de los caracteres del lado izquierdo
Tecla de enviar 1/tecla de enviar 2		Marcar número y contestar la llamada entrante. En el modo de espera, presione esta tecla para revisar el historial de llamadas
Tecla finalizar / tecla de encendido		Presione brevemente： Terminar llamadas o salir del menú y para regresar al modo de espera presione largamente ： para encendido y apagado del teléfono.
Tecla de navegación		para controlar la ubicación del cursor
Tecla de control Mp3		Para controlar la reproducción de mp3
Teclas FM		Para la interfaz FM
Tecla de número	**0~9**	En la interfaz de marcación del teléfono，press 0---9
	2~9	Presione largamente：Mientras la función de marcación rápida está activada, presione largamente la tecla 2-9 para marcar un número telefónico el cual Uds. ha asignado a esa tecla. (el número telefónico debe estar almacenado en el directorio)
	*	Presione brevemente la tecla： en la interfaz de marcación de teléfono，y en la entrada de *

		Presione largamente la tecla：conmutador y entrada +、 P、 W
	#	Presione brevemente ： en la interfaz de marcación telefónica，reingrese #
		Presione largamente：Cambiar entre silencioso /modo general

Aviso：teclado bloqueado: **tecla izquierda + tecla #**

Teclado desbloqueado ： Tecla izquierda + tecla #

En este manual “presione brevemente" presionar un determinado botón, el botón se presiona después de la liberación, presione "largamente" un botón, el botón se presiona para mantener dos segundos o más de dos

Íconos (Los íconos cambian sin aviso previo)

ÍCONO	Descripciones	Indicación de la posición
	Muestra la fortaleza de la señal SIM1 recibida	Área de íconos de la pantalla LCD
	Muestra la fortaleza de la señal SIM2 recibida	Área de íconos de la pantalla LCD
	Se estableció la conexión Sim1 GPRS	Área de íconos de la pantalla LCD
	Se estableció la conexión Sim2 GPRS	Área de íconos de la pantalla LCD
	El teclado está bloqueado	Área de íconos de la pantalla LCD
	Bluetooth está activado	Área de íconos de la pantalla LCD
	Sólo vibración	Área de íconos de la pantalla LCD
	Vibración y timbrado	Área de íconos de la pantalla LCD
	Timbrado	Área de íconos de la pantalla LCD
	Vibración y después timbrado	Área de íconos de la pantalla LCD
	Auriculares insertados	Área de íconos de la pantalla LCD
	SIM1 tiene un mensaje sin leer	Área de íconos de la pantalla LCD
	SIM2 tiene un mensaje sin leer	Área de íconos de la pantalla LCD
	SIM1 recibió un MMS Nuevo	Área de íconos de la pantalla LCD
	SIM2 recibió un MMS Nuevo	Área de íconos de la pantalla LCD
	Llamadas perdidas SIM1	Área de íconos de la pantalla LCD
	Llamadas perdidas SIM2	Área de íconos de la pantalla LCD
	Tiene un mensaje PUSH sin leer Sim1	Área de íconos de la pantalla LCD
	Tiene un mensaje PUSH sin leer Sim2	Área de íconos de la pantalla LCD
	Configurar la alarma	Área de íconos de la pantalla LCD
	Desviar todas las llamadas de voz SIM1	Área de íconos de la pantalla LCD
	Desviar todas las llamadas de voz SIM2	Área de íconos de la pantalla LCD

	Despliega la energía que tienen las baterías	Área de íconos de la pantalla LCD
	Reproducción de música de fondo	Área de íconos de la pantalla LCD

1.2 Use descripciones

1.2.1 Encienda y apague el teléfono

Para encender o apagar el teléfono favor de mantener presionada la tecla finalizar / tecla de encendido.

Si enciende el teléfono sin haber insertado la tarjeta SIM, el teléfono mostrará el mensaje "Insertar SIM". Después de insertar la tarjeta SIM del teléfono comprobará automáticamente si la tarjeta SIM es utilizable

Lo siguiente se mostrará en el siguiente orden

Introduzca el código de bloqueo del teléfono

—Si ha configurado el bloqueo del teléfono.

Ingrese el NIP

— Si ha configurado el bloqueo de la SIM.

Búsqueda

— El teléfono llevará a cabo una búsqueda para encontrar las conexiones de red apropiadas

.

1.2.2 Inserción de la tarjeta SIM

La interfaz metálica de la SIM se raya fácilmente. Antes de insertarla al teléfono tendrá que sacarla cuidadosamente.

- Apague el teléfono; quite la batería y desconecte otras fuentes de energía externa.
- Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la SIM como se muestra en la siguiente imagen.
- Cuando necesite retirar la tarjeta SIM, favor de apagar el teléfono primero, retire la batería y después quite la tarjeta SIM.

1.2.3 Inserción de la tarjeta de memoria

- Apague el teléfono; retire la batería y desconecte otras fuentes de energía externa.
- Coloque la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria.
- Cuando necesite retirar la tarjeta de memoria, favor de primero apagar el teléfono, retirar la batería, después retire la tarjeta de memoria.

1.2.4 Retiro e instalación de la batería

- Cuando retire la batería siga los siguientes pasos:

  ①Empuje la cubierta de la batería hacia arriba;

  ②Levante la base de la batería, saque la batería del teléfono.

Advertencia: Deberá apagar el teléfono móvil antes de retirar la batería. Bajo ninguna circunstancia retire la batería cuando el teléfono esté encendido ya que esto puede dañar la tarjeta SIM y también su teléfono celular.

- Cuando instale la batería siga los siguientes pasos:

  ① De acuerdo a la dirección de la flecha, empuje la batería para insertarla al teléfono móvil.

②Cúbrala con la cubierta de la batería.

③ Empuje la cubierta de la batería hacia la parte inferior.

1.2.5 Cargado de la batería

- Conecte el conector del cargador con la parte superior del teléfono.
- Conecte el enchufe del cargador con la fuente de energía.
- El indicador de la capacidad de la batería en el área de íconos parpadeará periódicamente; cuando se encuentre en el estado de cargado apagado, el indicador de cargado en la pantalla significa que el teléfono se encuentra cargando. Si está usando el teléfono en batería baja, puede necesitar cierto tiempo para que el indicador de cargado aparezca en la pantalla, después de que el cargado ha empezado.
- Cuando el indicador de capacidad en el área de íconos está lleno y ya no parpadea, el proceso de cargado se ha completado. Si su teléfono se ha cargado en el estado de apagado, también se desplegará la pantalla de cargado completado. El proceso de cargado usualmente toma entre 1-2.5 horas. La batería, el teléfono y el cargador normalmente se calientan durante el proceso de cargado.
- Cuando el proceso de cargado se ha completado, desconecte la conexione entre el enchufe, su teléfono y el cargador.

Atención:

- Asegúrese de cargar su teléfono en un lugar ventilado con una temperatura que oscile entre -10℃ a ＋45℃, y siempre use el cargador proporcionado por el fabricante original. El uso de un cargador no autorizado puede ser peligroso y además violar la cobertura de la garantía del fabricante.
- Cargue la batería en el momento cuando el teléfono se apague automáticamente o despliegue la advertencia de batería aja. El teléfono bajará automáticamente el tiempo de cargado cuando la batería no se haya agotado antes de cargarla.

1.2.6 Uso de los auriculares

Cuando inserte los auriculares en la parte lateral del teléfono, en la entrada para auriculares, los escenarios del teléfono cambiarán al modo auriculares. A través de la respuesta automática, puedes escuchar música con los audífonos o recibir llamadas.

1.2.7 Desbloqueo del teléfono / tarjeta SIM

Para prevenir el uso ilegal, su teléfono y la tarjeta SIM pueden configurarse de manera separada bloqueando la contraseña para protección encriptada. La contraseña de bloqueo automática del teléfono: 1234, contraseña predeterminada de la tarjeta SIM: 1234.

AVISO: SI INGRESA POR TRES VECES ERRÓNEAMENTE CONSECUTIVAS EL CÓDIGO NIP DE LA TARJETA SIM, LA RED DE SU TARJETA SIM SE BLOQUEARÁ Y EL TELÉFONO LE SOLICITARÁ EL CÓDIGO PUK.

2 CARACTERÍSTICAS

2.1 Seguridad de datos personales

Protección de privacidad: hay una lista de llamadas “centro de datos personales” en los ajustes de seguridad de su teléfono. Esta lista contiene varios términos a través de los cuales usted puede instalar su protección de contraseña respectivamente al directorio telefónico, mensajes, registro de llamadas, álbum de fotos, videos & audio, administrador de archivos. Una vez configurado, usted tiene que ingresar la contraseña coincidente/ correspondiente para escanear u operar recursos relacionados, los cuales pueden proteger completamente su privacidad individual. Usted también puede cambiar la contraseña de acuerdo a sus necesidades personales, la contraseña inicial es 1234.

3 GUÍA RÁPIDA

3.1 Llamadas de emergencia

Consulte con su operador acerca de este servicio.

3.2 Haga una llamada

Ingrese el número telefónico, incluyendo el código de área, seleccione una de las tarjetas SIM y empiece a hacer una llamada. Desplegará un parpadeo mientras marca; además desplegará el estado de hablar mientras habla. Mientras se encuentra en el proceso de llamada, si necesita escribir el número, presione la tecla de número. Para llamadas nacionales/ internas, presione la tecla de “+” para reemplazar “00”, después presione la tecla de llamada.

3.3 Conteste una llamada

Presione la tecla de llamada para contestar una llamada entrante.

3.4 Opciones

Durante una llamada presione las “**Opciones** “para entrar al menú de opciones de llamada, o presione la tecla de **OK-Free**” para activar y alargar el tono, después puede presionar la tecla de **OK H-Held**” para desactivar y bajar el volumen. Mientras se encuentra en una llamada, puede realizar las siguientes operaciones:

- Ponga una llamada en pausa
- **Reanudar una sola llamada**
  Para reanudar la llamada
- **Finalizar una sola llamada**
  Finalizar una llamada.
- **Llamada nueva**
  Comenzar a marcar una llamada nueva

- **Directorio**
  Para entrar a la lista de entradas del directorio
- **Historial de llamadas**
  Ingrese a los registros de llamadas
- **Mensajes**
  Entre al menú SMS.
- **Grabadora de sonidos**
  Para grabar memos de voz
- **Mudo/ silencio**
  Para detener la transmisión de voz del usuario. Presione la tecla de para controlar.

4 Menú de funciones

4.1 Mensajes

4.1.1 Escriba un mensaje

4.1.1.1 Mensaje de texto

Favor de configurar el número del centro de mensajes correcto antes de crear el mensaje.

Entre al submenú de crear mensajes para crear un mensaje, presione la "tecla izquierda" para entrar al menú de "Opciones"

- **Enviar a después de haber terminado de crear el mensaje**, una vez seleccionada esta operación, puede entrar al recipiente receptor Añadir al directorio para enviar el mensaje.
- **Método de entrada** ofrece una variedad de métodos de entrada.
- **Añada método de escritura** De acuerdo a sus necesidades personales añada método de escritura.
- **Avanzado**

Inserte número inserte el número telefónico del directorio al mensaje.

Inserte el nombre inserte el nombre de contacto del directorio al mensaje.

Inserte favorito inserta favorito a SMS.

- **Guardar como borradores** para guardar este mensaje en borradores SIM1/SIM2

AVISO: SÓLO EL TELÉFONO QUE TIENE LAS FUNCIONES EMS PUEDE ENVIAR O RECIBIR EL ÍCONO DORMENT, EL ÍCONO FLASH Y MENSAJES DE MÚSICA.

4.1.1.2 Mensaje multimedia

Entre al submenú para crear un mensaje, presione la tecla izquierda "**Opciones**", que tiene las opciones siguientes:

- **Enviar a** después de finalizar de crear el mensaje, seleccione esta operación, puede entrar al receptor o añadirlo del directorio para enviar el mensaje.

- **Método de entrada** elige un tipo consentimiento de editor de personajes.
- **Añadir método de entrada** Añada el método de entrada de acuerdo a sus necesidades individuales.
- **Configure Cstar** para elegir activar o desactivar Cstar.
- **Añadir imagen** para seleccionar una imagen del submenú de [administrador de archivos] e insertarla en la página actual.
- **Editar imagen** despliega la imagen actual.
- **Eliminar imagen** elimina la imagen actual.
- **Añadir sonido** para seleccionar un sonido del submenú de [administrador de archivos] e insertarla en la página actual.
- **Editar sonido** despliega el sonido actual.
- **Eliminar sonido** elimina el sonido actual.
- **Añadir video** selecciona un video en el submenú de [administrador de archivos] e insertarlo en la página actual.
- **Editar video** despliega el video actual.
- **Eliminar video** para eliminar el video actual.
- **Añadir tema** para añadir el tema.
- **Editar tema** edita el tema actual.
- **Eliminar tema** elimina el tema actual.
- **Vista previa MMS** para ver previamente el MMS actual.
- **Opciones de diapositivas**

  Añadir la diapositiva siguiente insertar una diapositiva nueva detrás de la página actual.

  Añada una diapositiva antes para insertar la diapositiva nueva antes de la página actual.

  Diapositiva previa * regresar a la página previa.

  Diapositiva siguiente * entrar a la página siguiente.

  Eliminar diapositiva * eliminar la página actual.

  Temporizador de diapositivas configurar el tiempo de desplegado en la página actual, una página diferente puede configurarse con un tiempo de desplegado diferente.
- **Avanzado**

  Inserte archivo adjunto para insertar el archivo adjunto a la página actual del [administrador de archivos].

  Editar adjunto edita el archivo adjunto actual.

  Eliminar adjunto elimina el adjunto actual.

  Inserte favorito para insertar favorito en la página actual.
- **Guardar en borradores** guardar este mensaje en los borradores.

Después de terminar de editar, puede seleccionar enviar o guardar el mensaje en la interfaz de edición MMS.

AVISO: El tamaño del MMS, la unidad es KB, en la interfaz de edición, la pantalla le mostrará el número de página actual, el número total de páginas / y el tamaño de MMS

4.1.2 Bandeja de entrada

Almacena los SMS, MMS y mensajes Push que ha recibido. Los mensajes SMS, MMS y Push mensaje se pueden diferencias por los diferentes íconos que los representan. Los íconos antes de la lista de mensajes significan que este mensaje es SMS, MMS o Push, el cual está almacenado en SIM1, SIM2 o el teléfono.

Elija un SMS o MMS y presione la tecla izquierda, después podrá realizar varias operaciones, presione la tecla izquierda para entrar al menú:

- **Ver:** ver el mensaje
- **Respuesta con SMS: responder** el mensaje al remitente del mensaje de texto.
- **Respuesta con MMS:** responda el mensaje al remitente del mensaje multimedia
- **Llame al emisor/ remitente:** para llamar al número actual.
- **Reenviar:** enviar mensaje a un contacto, muchos o a un grupo.
- **Eliminar:** elimina el mensaje actual
- **Eliminar todo:** elimina todos los mensajes en la bandeja de entrada
- **Guardar en el directorio:** Guarda el número del remitente a sim1/sim2/teléfono
- **Mover al teléfono:** Mover este mensaje al teléfono
- **Mover a la tarjeta de memoria:** Mover este mensaje a la tarjeta de memoria.
- **Copiar al teléfono:** Copiar el mensaje al teléfono.
- **Copiar a la tarjeta de memoria:** Copiar este mensaje a la tarjeta de memoria.
- **Detalles:** para mostrar los detalles de los mensajes

4.1.3 Borradores

Almacene los SMS y MMS que ha editado. Los SMS y MMS pueden ser diferenciados con íconos diferentes. Los dos íconos antes de la lista de mensajes significan que este mensaje es SMS o MMS, y está guardado en SIM1, SIM2 o el teléfono.

Presione la tecla izquierda para entrar al menú:

- **Ver** el mensaje
- **Enviar** enviar el mensaje.
- **Editar** edita el mensaje actual
- **Eliminar** elimina el mensaje actual
- **Eliminar todo** eliminar todos los mensajes en la bandeja de entrada.

4.1.4 Bandeja de salida

Este menú le permite guardar la opción de "Guardar y enviar" después de los mensajes. La operación es la misma que la de la bandeja de entrada

4.1.5 Mensaje enviado

El almacenamiento en el buzón de mensajes enviados, el mensaje que ha enviado puede revisarlo y volverlo a enviar. La operación es la misma que la de la bandeja de salida.

4.1.6 Mensajes eliminados

Puede eliminar mensajes de la bandeja de entrada/borradores/bandeja de salida / mensajes enviados /todos los mensajes.

4.1.7 Mensajes de difusión

Los mensajes de difusión son mensajes públicos enviados por el operador de red. Si utiliza es servicio de mensajes de difusión podrá recibir mensajes de diferentes temas, que envía su operador de red, tales como: el clima, servicio de taxis, hospitales, etc. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para conocer los temas disponibles.

- Cuando entre al submenú "**mensaje de** difusión" para seleccionar mensaje de transmisión SIM, verá cuatro opciones de menú: "**modo recibir**", **"ajustes de estación", "idioma"** y **"leer mensaje"**
- Puede leer el mensaje de difusión actual a través de "**leer mensaje**".
- Seleccione los **"ajustes de estación"**, y podrá añadir estación de transmisión y configurar el título de estación y la ID de estación; puede seleccionar la operación encendido/apagado para preparar la estación de transmisión filtrar la estación de transmisión innecesaria; puede seleccionar "**Editar**" para reinstalar estación actual; puede seleccionar "**eliminar**" para eliminar estación de difusión.

Nota: Los operadores de red debe admitir la función "Mensaje de difusión" para que esté disponible.

4.1.8 Ajustes a mensajes

4.1.8.1 Mensaje de texto

Cuando use la función de mensaje corto primero deberá hacer los ajustes necesarios.

Entre al submenú de "**mensaje de texto**" para seleccionar ajustes a mensajes **SIM1/2** para operar como sigue:

- **Ajustes al perfil** Favor de contactar a su proveedor de red para obtener la dirección **SC**. La lista de perfil tiene cuatro perfiles debido a los diferentes soportes de red y la tarjeta SIM. Seleccione un **Perfil**, presione la tecla de **Ok** "**Editar**", puede configurar el **nombre de perfil,** dirección **SMSC**, período de validación y tipo de m**ensaje**. Durante el periodo de **Validación**, el centro de servicio de mensajes cortos continuamente reenvía un mensaje hasta que es recibido. El periodo de validación de los mensajes es aplicable a todos los mensajes enviados. Usted puede configurar el período de validación de los mensajes como cualquiera de los siguientes: "**1 hora**", "**6 horas**", "**12 horas**", "**1 día**", "**3 días**","**1 semana** o "**máximo**". Los operadores de red deben admitir esta función para que esté disponible. El tipo de mensaje que puede seleccionar el **Texto**, **Fax**, **Página**, **Email** con las teclas izquierda**/derecha**.

Nota: Período de validez del mensaje, Fax, Página y E-mail necesita el apoyo del operador de red.

- **Servidor de correos de voz** Este dirigirá automáticamente las llamadas entrantes al centro de correos de voz cuando usted no pueda aceptar una llamada, así la persona que le llama puede dejar un mensaje en

el sistema de correos de voz del servicio de red. Si deja un mensaje, puede acceder al mensaje con visitante del sistema de correos de voz.

- **Ajustes comunes** configura como encendido/apagado el **reporte de entrega** o **ruta de respuesta** y **guarda mensaje enviado**. Si configura **reporte de entrega** como "**activado**", entonces cuando el receptor recibe su mensaje corto, o si el mensaje corto no es recibido por alguna razón, el centro de mensajes cortos enviará un reporte de estado de modo que usted puede ver si el mensaje ha sido entregado o no. Si configura **Guardar mensaje enviado** como "Activado", entonces cuando envíe el mensaje, será enviado en la bandeja de salida.

Nota: El operador de red debe**rá admitir esta función para que esté disponible**.

- **Estado de la memoria para desplegar** la memoria con la forma **n/m** en la tarjeta SIM y el teléfono, en su interior, "n" denota la memoria actual; mensaje, M" se refiere a la capacidad mayor de mensajes en la tarjeta SIM o del teléfono. Su teléfono móvil puede guardar **50** opciones (incluye bandeja de entrada y de salida) SMS como mucho. Los números SMS se deciden en la capacidad de la tarjeta SIM.
- **Almacenamiento preferido** para seleccionar guardar los mensajes a "**SIM**" o **"al teléfono**".
- **Conexión preferida** para configurar GPRS/GSM preferida o GSM solamente.

4.1.8.2 Mensajes multimedia

El usuario debe hacer los ajustes necesarios para usar los MMS.

Entre al submenú de "**Mensajes multimedia**" y haga los ajustes siguientes:

Cuenta de datos: para elección a**utomática** u otros modos para las SIM 1/SIM 2.

Ajustes comunes para configurar lo siguiente:

- **Redactar**: incluye tiempo de diapositivas**,** modo de creación, firma automática y firma.
- **Envío**: incluye **reporte de entrega**, leer **reporte**, p**rioridad**, tiempo de entrega**, enviar y guardar**.
- **Recuperación**: incluye red casera, r**oaming/itinerancia**, **Filtros**, leer **reporte**, reporte de entrega.

Almacenamiento preferido: para configurar el almacenamiento en el teléfono o en la tárjate de memoria.

- **Estado de la memoria**: ver **Uso**, **memoria utilizada, memoria libre del teléfono o la tarjeta de memoria**.

4.2 Directorio

Puede usar la función de directorio para guardar la información del nombre de la tarjeta tal como nombre, número, imagen de llamada, tono de llamada.

Nota: Este teléfono tiene capacidad para guardar hasta 300 registros en el directorio y el almacenamiento de registros de la tarjeta **SIM se decide con la capacidad de la tarjeta SIM**.

Cuando el cursor se encuentra en **Añadir contacto nuevo**, presione la tecla de ok en las opciones siguientes:

- **Seleccionar** para añadir un registro nuevo en el directorio. Puede seleccionar guardar el número en la "**SIM1/2**" o en el "teléfono". Un registro nuevo se añade al directorio, excepto **Nombre**, **Número;** puede añadir los contenidos de la manera siguiente:
  - **Imagen de llamada**: **para configurar una imagen** personalizada de la entrada de teléfono actual. Puede seleccionar la imagen del teléfono móvil pre-editado, o puede seleccionar la imagen, éxito en vista previa y tamaño apropiado, del [**Administrador de archivos**].
  - **Tono de persona que llama**: para establecer un tono de timbrado personalizado para la entrada de teléfono actual. Usted puede controlar la barra de desplazamiento para seleccionar tonos de llamada personalizados a partir de tonos internos del sistema telefonía móvil.
  - **Nota: Cuando el archivo se envía al perfil del usuario en el [Administrador de archivos], puede seleccionarlo para que sea el sonido asociado.**
- **Marque varios**

Indicador de registro de números múltiples, **Marcar, desmarcar, enviar mensaje de texto, enviar tarjeta de negocios, exporte archivo UDX, eliminar marcado, marcar todos, desmarcar todos y otras operaciones.**

- **Ajustes al directorio**
  - **Almacenamiento preferido** Puede configurar un ajuste predeterminado para el almacenamiento de número telefónicos que se van a guardar en la "**SIM1**", "**SIM2**", **"el teléfono**" o "todos", y permite al usuario elegir cuando añade una entrada de teléfono nueva. .
  - **Marcación rápida Configure si desea activar la función de marcación rápida**, y podrá editar los números de marcación rápida correspondientes. Si configura que la marcación rápida esté "activada", entonces puede marcar el número especificado con la tecla presionándola y en el modo de espera correspondiente a una sola **tecla** (tecla numérica 2~9).
  - **Mi número** edita o envía mi número
  - **Extra números para editar** sim1/2 número del propietario.
  - **Estado de la memoria** Puede ver la capacidad de memoria total y el espacio de memoria ocupada en los directorios para ambos: el teléfono móvil y la tarjeta SIM.
  - **Copiar contactos:** selecciona "desde **SIM1/2 al teléfono**" para copiar todas las entradas del teléfono en su tarjeta SIM o en su teléfono móvil, o seleccionar "del teléfono al **SIM1/2**" para copiar todas las entradas al teléfono, o seleccionar "desde **SIM1 a SIM2/de SIM2 a SIM1**" para copiar todas las entradas de una tarjeta SIM en otra tarjeta SIM.

Nota: Cuando copia entradas de números telefónicos de su teléfono móvil a su tarjeta SIM, sólo los nombres y los números telefónicos se copiarán.

- **Mover contactos s**elecciona **de "SIM1/2 al teléfono"** o **del "teléfono a la SIM1/2".**
- **Eliminar todos los contactos selecciona** "de **SIM**" o "del teléfono" para respectivamente eliminar todas las entradas en la tarjeta SIM o el directorio del teléfono móvil.
- **Agente UDX Archivo de intercambio de datos universal /** Universal Date Exchange file. Los usuarios pueden exportar o importar archivos UDX con agente UDX.

Nota: Elimine todas las entradas de la tarjeta **SIM o teléfono, necesita ingresar la contraseña, la contraseña predeterminada es "1234"**.

Cuando el cursor permanece en un registro, presione la tecla de OK, usted podrá revisar la información detallada.

Cuando el cursor permanezca en un registro, presione **la tecla izquierda en las opciones**, puede realizar las siguientes operaciones: **Ver, enviar mensaje de texto, enviar mensaje multimedia, llamada, marcación IP, editar, eliminar, copiar, mover, enviar tarjeta de negocios, añadir a la lista negra, marcar varios.**

4.3 Servicios

En la interfaz de menú principal, presione la tecla de **navegación** para seleccionar "**Servicios**".

4.3.1 Servicio de Internet

Su teléfono móvil admite servicio de protocolo de aplicación inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés). Puede acceder a servicios diferentes de WAP tales como noticias, reporte del clima, información de vuelos, y otros. Estos servicios están diseñados acceder a los especialmente para teléfonos móviles y los mantienen los proveedores de servicios WAP.

El soporte de la red es necesario para acceder a los servicios WAP. Favor de contactar a su proveedor de red y/o el proveedor del servicio deseado. El proveedor del servicio también le proporcionará instrucciones acerca de cómo usarlo.

En el menú principal de servicios, presione las teclas **arriba/abajo** para desplazarles y seleccione "**WAP**" y presione la tecla de **Ok para entrar al** menú. Aquí verá las opciones de menú siguientes: "**página principal**", "**favoritos**", "**Ingresar dirección**", "p**áginas recientes**", y "**ajustes**".

4.3.1.1 Página principal

Seleccione "**Página principal**" para entrar a la página principal, use este menú para conectar su teléfono a la red y cargar la página principal del proveedor del servicio de red inalámbrico. La página principal es un sitio WAP configurado por usted en el método de conexión activada. La página principal se configura en [ajustes]\ [**Editar Perfil**]\ [Página principal].

4.3.1.2 Favoritos

Despliega la lista de favoritos. Presione las teclas **arriba\abajo** para seleccionar un favorito, presione las “opciones” de la tecla **Ok** para acceder a las opciones siguientes:

Ir a： para conectar la dirección del sitio favorito designado.

Ver: para ver el título y la dirección del favorito designado.

Añadir favorito: para editar el título y la dirección de un sitio favorito nuevo.

Editar： para editar el t**ítulo** y la dirección del sitio favorito.

Enviar: para enviar el sitio favorito a otros vía SMS o MMS.

Eliminar： para eliminar el sitio favorito seleccionado.

Eliminar todos los archivos: para eliminar todos los mensaje añadidos/ favoritos.

Configurar como página principal: para configurar como la página principal.

Enviar sitio favorito: enviar el sitio favorito como mensaje de texto, como mensaje multimedia, vía Bluetooth.

Carpeta nueva: para crear una carpeta nueva.

Copiar: para copiar el sitio favorito actual.

Mover: para mover el sitio favorito actual.

Estado de la memoria: para revisar el estado de la memoria disponible, asignada y Total.

Nota：Si los sitios favoritos están vacíos, necesita ingresar primero a los sitios de red, después conectarse a alguno de ellos

4.3.1.3 Ingrese dirección

Use este menú para entrar manualmente a la dirección URL de un sitio de red y acceder al sitio de red. Excepto por los **sitios favoritos** y **páginas recientes**, al **ingresar una dirección le** proporcionará otra ruta **de** acceso al sitio de red.

4.3.1.4 Páginas recientes

Despliega las páginas recientes. Selecciona una página, no puede de antemano a ella.

4.3.1.5 Ajustes

Seleccione “**Ajustes**” para entrar a los ajustes para la navegación en línea, incluyendo “**Seleccionar SIM**”, “**Editar perfil**”, **“opciones de navegación”, “ajustes al servicio de mensajes”, “limpiar cache”, “limpiar cookies” y “certificados de confianza”**.

- **Página principal** cambiar la página principal.
- **Seleccione perfil** seleccionar preguntar siempre, **SIM1** o **SIM2**.
- **Cuenta de datos** para seleccionar la cuenta de datos de GPRS
- **Opciones de navegación**
  - **Limpiar caché** Los datos o servicios que ha visitado se guardarán en la memoria caché de su teléfono celular. Favor de limpiar prontamente estos archivos temporales los cuales registran sus datos en línea.

- **Limpiar cookies** La información o servicios que ha visitado se guardarán en la memoria de cookies de su teléfono móvil. Favor de borrar estos archivos temporales las cuales registran su información en línea.
- **Borrar autenticación de información** para elegir si borra la información de autenticación o no.

■ **Preferencias**

- **Tiempo de espera**： configura un límite de tiempo, que va de 30-300 (segundos), si no hay información ingresada o transferida más allá de este tiempo límite el servicio se apagará automáticamente.
- **Mostrar imágenes:** configura las imágenes, mostrar y no mostrar, cuando se cambia activado o desactivado.
- **Cache:** configura el caché, habilitar o deshabilitar.
- **Cookies:** configura las cookies, habilitar o deshabilitar.

Nota: Si trata de visitar o visitó exitosamente información confidencial que requiere una contraseña (tal como una cuenta de banco), favor de limpiar la memoria caché de su teléfono móvil cada vez que lo haga.

4.3.2 Cuenta de datos

4.3.2.1 GPRS

En este menú, el teléfono móvil enlistará cuenta de datos**,** listado de datos de GPRS. Puede seleccionar y editar los datos GPRS:

■ **Editar**

Nombre de la cuenta： para editar especifique un nombre para la cuenta.

APN： Para editar APN.

Nombre de usuario： identificación del usuario, para entrar en la APN.

Contraseña： para la contraseña y entrar a APN.

Autor, tipo configurar como normal/seguro.

Selección SIM seleccione SIM1 o SIM2.

Ajustes avanzados para configurar **página de inicio, tipo de conexión, Us de proxy, DNS primario, dirección IP, Subnet mask/ máscara de sub-red**.

■ **Añadir cuenta PS** para añadir a una cuenta PS nueva.

■ **Eliminar** para eliminar la cuenta.

■ **Cambiar predeterminado** para cambiar cuenta predeterminada.

4.4 Multimedia

4.4.1 Cámara

Este teléfono móvil está equipado con una cámara altamente vívida , la cual puede usar para tomar fotos en cualquier momento o lugar y después guardarlas

en su tarjeta de memoria, úselas como fondo de pantalla de su teléfono móvil（tamaño de la pantalla principal）o envíelas a sus amigos y colegas vía MMS.

En la interfaz de menú multimedia, presione las teclas arriba/abajo para desplazarse y seleccionar "**Cámara**".

4.4.1.1 Ajustes de la Cámara

Entre a la ventana de vista previa de la cámara, seleccione la tecla izquierda para configurar los parámetros correspondientes.

En la ventana de vista previa de la cámara, seleccione **"Opciones"** y podrá realizar las siguientes operaciones:

- **fotos** para ir al álbum, desplegado de lista de imágenes que están guardadas en el álbum actual.
- **Ajustes de imágenes** para incluir contenido: tamaño de i**magen y calidad de Imagen.**
- **Balance de blancos** puede seleccionar: **automático, luz del día, tungsteno, fluorescente, nublado, incandescente.**
- **Modo escena** puede configurar automático o noche**.**
- **Ajustes de efectos** para configurar los efectos especiales cuando tome una foto.
- **Almacenamiento** Seleccione el teléfono o la tarjeta de memoria para guardar las imágenes
- **Restaurar predeterminados** para que los parámetros de la cámara regresen a los ajustes predeterminados, excepto modo de captura modo de captura auto/ propio.

4.4.2 Visor de imágenes

Seleccione el sub-menú del álbum, puede ver rápidamente los archivos guardados en el álbum. Favor de consultar el uso específico de las características de la cámara, desde la operación del álbum.

4.4.3 Grabadora de video

En la interfaz de grabación de video, entre al menú de opciones para configurar o guardar. Presione la tecla de "video" para grabar, presione nuevamente para guardar el video.

- **Ajustes a la videocámara** configure los parámetros de grabación.
- **Ajustes de video** configura los parámetros de videos.
- **Ajustes de efectos** configura los efectos de video.
- **Almacenamiento** seleccione la carpeta de destino para guardar el video.
- **Restaurar predeterminado** para restaurar los ajustes para restablecer los ajustes predeterminados.

4.4.4 Reproductor de video

Reproduzca o administre los archivos de video con almacenamiento en esta reproducción, incluye archivos de video, 3GP, P4, AVI, etc.

AVISO: SÓLO PUEDE REPRODUCIR LOS ARCHIVOS DE VIDEO QUE ESTÁN ALMACENADOS EN LA CARPETA "ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS/TELÉFONO MÓVIL O TARJETA DE MEMORIA/ VIDEOS".

Nota: La tecla Ok para pausar o continuar reproduciendo un video. Ajusta el volumen con las teclas de navegación que marcan hacia arriba/ abajo. La tecla * puede cambiar la difusión/ transmisión de la pantalla de video.

4.4.5 Reproductor de audio

En la pantalla en modo de espera, puede presionar la tecla de reproducción para entrar directamente a la interfaz de reproductor de audio.

En la interfaz de reproducción de música, presione la tecla de "confirmar" para entrar a la lista de reproducción de música, seleccione cualquier música para reproducir, revise la información detallada, actualice las listas de reproducción, la operación de ajustes del reproductor de música. Ajustar el volumen con las teclas ***** y **#**.

Opciones de ajustes a la música:

- **Lista de reproducción previa** seleccione y reproduzca la música que se encuentra guardada en el teléfono o la memoria.
- **Lista auto generada.** seleccione "activada" después desplegará **"listas de reproducción actualizada"**. Seleccione "desactivada" entonces desplegará menú **"crear"** etc. (Mientras despliega "crear", entonces puede añadir cualquier música del administrador de archivos / tarjeta de memoria a las listas de reproducción.
- **Repetir** seleccione desactivar la función de repetir o repetir música individual o repetir toda la música.
- **Al azar** seleccione "activado", y la música se reproducirá pero no de acuerdo con la lista de reproducción.
- **Reproducción de fondo** seleccione "activado", y entonces puede reproducir la música mientras regresa al modo de espera o viceversa
- **Ajustes al bluetooth:** tiene salida estéreo **BT y auriculares estéreo BT,** dos menús de opciones**.**

AVISO: SÓLO PUEDE DESPLEGAR LAS LETRAS DE LAS CANCIONES QUE ESTÁN ALMACENADAS EN LA CARPETA "ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS/ TARJETA DE MEMORIA/ MI MÚSICA".

4.4.6 Grabadora de sonido

Presione la tecla izquierda de **"opciones"** para entrar al menú:

- **Registro nuevo** grabe un archivo de voz nuevo
- **Lista** para mostrar la lista de archivos, use la **Opciones** seleccionadas para configurar lo siguiente:

Reproducir reproduce el archivo de voz seleccionado.

Anexar para el archivo AMR, puede agregar el registro de voz adicional en él y guardarlo

Renombrar renombra el archivo de grabación de voz seleccionado.

AVISO: si el archivo configurado para tono de llamada entrante, etc. el tono de llamada entrante regresará al ajuste predeterminado.

Eliminar elimina el archivo de grabación de voz seleccionado.

Eliminar todos los archivos elimina todos los archivos de voz grabados.

Usar como envía el archivo de grabación de voz seleccionado a los perfiles para ser un tono de timbrado alternativo

Enviar envía a MMS o bluetooth.

- **Ajustes** para configurar el almacenamiento**, Formato de archivo, calidad** de audio.

4.4.7 Radio FM

Seleccione submenú, de "**Radio FM**" después presione la tecla izquierda "**OK**" para entrar a la interfaz FM. Ajuste el volumen con las teclas * y #; presione la tecla de navegación que marca hacia arriba para cambiar a la búsqueda manual y la **búsqueda automática**; presione la tecla **OK para encender** /apagar el radio FM;

Presione la tecla izquierda de "**Opciones**" para operar de la siguiente manera:

- **Lista de estaciones** marcar la lista de estaciones.
- **Entrada manual** puede ingresar estación de transmisión.
- **Búsqueda automática** búsqueda automática de estaciones de transmisión/difusión de recepción y guárdela en la lista de estaciones.
- **Ajustes** para encender o apagar la reproducción de fondo.
- **Grabar** para grabar la estación actual.
- **Apéndice** para añadir archivos.
- **Lista de archives** ingrese lista de archivos.

4.4.8 Administrador de archivos

Ingrese al menú de administrador de archivos, la pantalla desplegará el ícono del teléfono móvil y la tarjeta de memoria (asegúrese de que la tarjeta se ha insertado). La pantalla mostrará la capacidad de almacenamiento y el espacio disponible de los dos dispositivos de almacenamiento arriba mencionados. En este menú, presione la tecla de ok de **"opciones"** para operar:

- **Abrir** abre la carpeta que ha seleccionado
- **Formatear** da formato a la carpeta,

  AVISO: Perderá toda la información que se encuentra en el sistema del archivo después de formatearlo.
- **Renombrar** la carpeta
- **Detalles** de la carpeta

Aviso: perderá toda la información en el sistema de archivos después del formateo.

4.5 Perfiles de usuario

Su teléfono móvil le proporciona muchos diferentes perfiles de usuario para que configure sus tonos de timbrado del teléfono móvil, de acuerdo al caso y al ambiente.

En la interfaz de menú principal, seleccione "**Perfiles de usuario**". Presione la tecla

izquierda para entrar al menú principal "**perfiles de usuario**" donde podrá ver las opciones: "**General**", ''**Silencioso**"," **reunión**", **"auriculares", "Bluetooth","modo ahorro de energía", "exterior", y "Mi estilo".**

- **General** para uso en circunstancias normales.
- **Silencioso** Activa el modo silencioso / mudo.
- **Meeting** Para uso en reunión. Este requiere reajuste (por ejemplo, configuración de algún tipo de alerta a sólo vibración).
- **Auriculares** para uso en actividades con auriculares, este modo se activará cuando inserte los audífonos. Este modo requiere de reajuste (por ejemplo, puede configurar el volumen del receptor y el tono de timbrado es más bajo).
- **Bluetooth** **para** conectar los audífonos bluetooth e ingresar en línea exitosamente.
- **Modo de energía baja** para ahorrar energía en el aparato
- **Exterior** para su uso en actividades al exterior. Este requiere de reajuste (por ejemplo, puede configurar el volumen del receptor y un tono de timbrado más alto).
- **Mi estilo** Edite usted mismo/al modo que desea.

Nota: Estos seis perfiles ya se han configurado y el perfil predeterminado es el "General", el que tiene el teléfono cuando éste sale de fábrica. Al entrar en el número de la interfaz de marcación, mantenga presionada la tecla # para rápidamente mudo entre encendido y apagado.

4.6 Diversión & juegos

4.6.1 Juegos

El teléfono le ofrece juegos interesantes, para una operación detallada, favor de ver especificaciones de operación de los juegos.

4.7 Centro de llamadas

4.7.1 Historial de llamadas

Su teléfono puede almacenar siempre su última llamada y el tiempo de duración de las llamadas. Vea en los registros de llamada para acceder a la lista de registro de llamadas:

4.7.1.1 Llamadas pérdidas

Ingrese al submenú, "Llamadas perdidas" le mostrará el mensaje de llamadas perdidas. Presione la tecla de marcación para dirigirse a marcación el teléfono. Presione la tecla izquierda **"Ok" para ver la información de llamadas**. Presione la tecla de marcación para marcar el teléfono.

Ver para mostrar los detalles de historial de llamadas.

Llamar para llamar al número actual.

Enviar mensaje de texto para enviar un SMS a este número

Enviar mensaje multimedia para enviar un **MMS** a este número.

Guardar en el Directorio para guardar el número actual en el directorio.

Añadir a la lista negra para añadir este número a la lista negra

Editar antes de la llamada para el registro actual después de una llamada

Eliminar para eliminar el registro actual.

Eliminar todo para eliminar todos los registros.

4.7.1.2 Llamadas marcadas

Ingrese al submenú de "**Llamadas marcadas**" muestra la lista de llamadas marcadas del registro actual. Seleccione un registro, presione la tecla izquierda de **"Ok"** para ver la información de llamadas. Presione la tecla de marcación para marcar el teléfono.

Presione la tecla izquierda de "**Opción**"; opera de la misma forma que "Llamadas perdidas".

4.7.1.3 Llamadas recibidas

Ingrese al submenú de **"Llamadas recibidas"**, muestra la lista de todas las llamadas recibidas del registro actual. Seleccione un registro, presione la tecla izquierda de **"Ok" para ver la información de las llamadas**. Presione la tecla marcación para marcar el teléfono.

Presione la tecla izquierda "**Opción**"; de la misma forma que "**Llamadas perdidas**".

4.7.1.4 Eliminar registro de llamada

Presione la tecla izquierda de "**Ok**" para entrar al submenú de "**eliminar registro de llamada**". Cuando el registro no está vacío, puede eliminar los registros de llamadas marcadas**,** llamadas perdidas, y llamadas recibidas, o seleccionar la opción "**todas las llamadas**" para eliminar todos los registros de llamadas.

4.7.2 Ajustes de llamada

4.7.2.1 Ajustes de llamada Tarjeta SIM 1/Tarjeta 2

En este menú, usted puede configurar las funciones de desvío de llamadas, llamada en espera etc.

- **Llamada en espera** encendido/apagado o revisar la función de llamada en espera
- **Desvío de llamadas** Puede configurar y cancelar la función de desvío de llamadas entrantes de su teléfono móvil.
- **Bloqueo de llamadas** seleccione para limitar algunas funciones de llamadas.
  AVISO: se requiere el apoyo del proveedor de red
- **Cambio de líneas** Puede elegir entre la línea 1 o línea 2 e intercambiarlas

4.7.2.2 Ajustes avanzados

- **Lista negra**

Configure los números de la lista negra y active o desactive esta opción.

- **Remarcación automática**

Enciende o apaga esta opción, puede activar o desactivar esta función.

- **Marcación IP**

El teléfono móvil admite las funciones de marcación IP, puede configurar a lo mucho 3 grupos de número IP.

Seleccione uno de los números IP, presione la tecla de ok para entrar en el menú de opciones para op o editar el número IP.

- **Desplegado de tiempo de llamada**

Enciende o apaga esta opción, puede activar o desactivar esta función.

- **Recordatorio de tiempo de llamada**

Enciende o apaga esta opción, puede activar o desactivar esta función.

- **Finalización rápida y automática**

Enciende o apaga esta opción, puede activar o desactivar esta función.

4.8 Organizador

4.8.1 Calendario

Entre al menú en el calendario para ver el horario/programa, temas nuevos, saltar a la fecha especificada, para ver una semana y la operación del año nuevo lunar.

4.8.2 Tareas

Muestra todos los programas en el menú, de opciones menú, incluye las funciones de ver, añadir, editar, eliminar, eliminar todo y enviar a las funciones de programa. (La operación es la misma que la del memo del calendario)

4.8.3 Alarma

El teléfono puede configurar 5 relojes de alarma (también efectivos mientras el teléfono está apagado), los ajustes predeterminados están apagados. Seleccione cualquiera del reloj de alarma, presione la tecla de ok para seleccionar editar para configurar.

4.8.4 Reloj mundial

Ingrese al menú de reloj mundial; la pantalla desplegará el mapa de la zona horaria del reloj mundial, vea la hora actual de la zona correspondiente de varios países del mundo a través de la tecla izquierda.

4.8.5 Calculadora

Su teléfono móvil le proporciona una calculadora con las 4 funciones básicas para facilitarle cálculos simples.

4.8.6 Lector de libro electrónico

Con él podrá leer archivos (*.TXT) guardados/ almacenados en el teléfono o en la tarjeta de memoria. (La tarjeta de memoria debe estar insertada en el teléfono móvil).

Presione la tecla izquierda o toque "**Opciones**" para seleccionar las operaciones siguientes:

- **Abrir libro electrónico** para leer los contenidos detallados de los archivos seleccionados.
- **Limpiar librero** para limpiar el librero.
- **Ajustes globales** **para configurar estilos, tamaño de fuente**, desplazarse, desplazamiento automático, desplazamiento rápido, pantalla completa y codificación.

- **Información del libro para desplegar título**, tamaño y f**ormato**.
- **Eliminar** para eliminar el archivo seleccionado.
- **Eliminar todos los archivos** para e**liminar todos los archivos en el** menú de libros electrónicos
- **Ordenar por** despliegue/ seleccione todos los archivos en el menú de libros electrónicos, puede seleccionar por **nombre,** por tipo, **tiempo y por tamaño**, o seleccionar ninguno para no ordenar los archivos.
- **Aplicar ajustes globales** para aplicar ajustes globales
- **Ayuda** cómo usar accesos directos para las teclas 0-9.

Atención: solo el archivo (*.TXT) cuyo tamaño sea menor a 2M y que esté guardado en el [libro electrónico] puede ser desplegado en este menú. Sólo el archivo con formato codificado de Unicode puede desplegarse.

4.8.7 Bluetooth

Puede conectar su teléfono a un aparato compatible a través de la tecnología inalámbrica de Bluetooth; la distancia más larga es de 5 metros. Debido a que la comunicación entre su teléfono y otros dispositivos de Bluetooth se establece a través de ondas de radio, no se requiere que uno esté frente al otro, pero un equipo electrónico o un obstáculo, como una pared, sí pueden interferir.

En algunas áreas, puede haber limitaciones para usar la tecnología sin cables de Bluetooth, favor de consultar a su proveedor de red local.

Aviso: use las funciones de Bluetooth inalámbrico y ejecutar otras aplicaciones de fondo, este uso puede gastar más rápidamente el consumo del voltaje de la batería y acortar su energía.

Entre al menú de funciones de Bluetooth.

- **Energía** presione la tecla de ok a encendido/apagado de las funciones de Bluetooth.
- **Visibilidad** Los ajustes se pueden buscar o no
- **Mi dispositivo**

  presione la tecla de ok para entrar al menú de mi dispositivo menú, le mostrará **el historial de conexión del dispositivo**. Seleccione un dispositivo y presione la tecla de **"opción"** ok para operar:

  Conectar para conectar con el dispositivo. Puede seleccionar el servicio en el historial de servicio para conectar.

  Desconectar desconecta del dispositivo.

  Nombre del dispositivo entre a revisar el nombre del dispositivo

  Eliminar elimina el historial

  Eliminar todo eliminar todo el historial

  Lista de servicio despliega la lista de servicio del dispositivo

- **Búsqueda de dispositivo de audio**

  presione la tecla ok para buscar el dispositivo de manos libres, tal **como los audífonos del** Bluetooth, si en la cercanía hay un dispositivo de Bluetooth activo, el

teléfono lo encontrará, presione “conectar”, e ingrese la contraseña del Bluetooth para conectarse exitosamente.

- **Mi nombre** para revisar el nombre del dispositivo
- **Avanzado**

Ruta de audio seleccione dejar en el teléfono o remitir/ enviar al dispositivo BT.

Almacenamiento seleccione guardar archivo en el teléfono o la tarjeta de memoria

Mi dirección para mostrar la dirección del Bluetooth.

4.8.8 Linterna

Enciende o apaga la linterna. También puede presionar largamente la tecla de **OK** para encender o apagar la pantalla de espera de la linterna, para presionar la tecla de finalizar **para regresa a la pantalla de espera**.

4.9 Ajustes

4.9.1 Ajustes de SIM dual

En el submenú, puede seleccionar abrir SIM dual, solo abrir SIM1, sólo abrir SIM2 o modo de vuelo.

4.9.2 Ajustes al teléfono

Entre a submenú de los “**ajustes del teléfono**”. Aquí usted puede realizar los ajustes siguientes:

4.9.2.1 Hora y fecha

Este menú incluye opciones para configurar la hora y la fecha.

- **Configurar la ciudad** de residencia hay muchas ciudades internacionales a seleccionar
- **Configure hora/fecha** configura el reloj y la fecha del teléfono
- **Configurar formato** configure la hora en formato de 12-horas o 24-horas. También puede configurar el formato de la fecha.

4.9.2.2 Programa encendido /apagado

Configure el tiempo / hora especificado a encendido/ apagado del teléfono, puede configurar 4 veces,

4.9.2.3 Idioma

Configure el idioma del teléfono. Contiene un número importante de idiomas diferentes.

4.9.2.4 . Métodos de escritura predeterminada

Hay diferentes de métodos de escritura en el teléfono, configure uno de los métodos para que sea el método predeterminado

4.9.2.5 Desplegado

Configure el protector y del fondo de pantalla del teléfono para que la animación esté encendida / apagado

- **Fondo de pantalla** configure la imagen de modo de espera.
- **Protector de pantalla** configura si abre o no la función de protector de pantalla, la duración y la imagen del protector de pantalla.
- **Desplegado encendido** un método del desplegado encendido.
- **Desplegado apagado** la operación es la misma a la de desplegado encendido**.**

4.9.2.6 Accesos directos

Puede editar el menú de acceso directo, se desplegará en el menú de [accesos directos].

4.9.2.7 Tecla dedicada

En este menú, puede editar las funciones de acceso directo de las teclas de **navegación en el modo de espera**: tecla con flecha hacia arriba, abajo, izquierda y derecha**.**

4.9.2.8 Ajustes misceláneos

Configura el brillo y el tiempo de duración de la luz trasera de LCD.

4.9.3 Ajustes de red

4.9.3.1 Selección de red

Entre al menú; puede seleccionar re-buscar, red y más métodos para obtener el servicio de red. Seleccione modo y podrá seleccionar modo "**automático"** o **"menú"** con presionar la tecla izquierda

4.9.3.2 Preferencias

Las Preferencias del proveedor de red el cual selecciona la prioridad mientras el teléfono móvil busca la red, entre al menú y desplegará la lista de prioridades del proveedor de red, las cuales son personalizadas por el usuario. Presione la tecla izquierda para entrar al menú de "**opciones**" e incluye las opciones de configuración "**añadir de la lista**", **"nuevo", cambiar prioridades"** y **"eliminar**".

Aviso: en la lista de prioridades de red puede seleccionar hasta 8 proveedores de red, no podrá añadir un nuevo proveedor si sobrepasa el límite, favor de eliminar el proveedor de red no deseado, así podrá añadir uno nuevo. El desplegado del menú de opciones está relacionado al servicio de la tarjeta SIM.

4.9.4 Ajustes de seguridad

Entre al menú de **"ajustes de seguridad"**, puede configurar las opciones de seguridad de la tarjeta SIM 1/ tarjeta 2 para evitar que el teléfono móvil o la tarjeta SIM pueden ser utilizados ilegalmente.

4.9.4.1 Seguridad en la tarjeta SIM1/ SIM 2

- **Bloqueo de NIP** usted puede prevenir el uso ilegal de la tarjeta SIM con el uso del código NIP para bloquear la tarjeta SIM.

  Aviso: después de ingresar el código NIP erróneamente por tres veces consecutivas, la tarjeta SIM se bloqueará, usted necesitará usar el código PUK para desbloquearla. Los códigos NIP y PUK se les proporcionarán al mismo tiempo. Si no es así, favor de contactar a su proveedor de red, el código NIP predeterminado normalmente es 1234, favor de cambiarlo a su propio contraseña tan pronto como le sea posible.
- **Cambie NIP1/NIP2** para cambiar el código de seguridad del NIP 1 y NIP 2 de la tarjeta SIM 1/ tarjeta 2.

4.9.4.2 Seguridad en el teléfono

El bloqueo del teléfono previene que otras personas roben y usen su teléfono móvil.

Después de activar la función, requerirá ingresar el código correcto del teléfono mientras enciende el teléfono o restaura los ajustes a los predeterminados,

Aviso: el código predeterminado del teléfono es 1234, favor de cambiarlo por su propia contraseña tan pronto como le sea posible.

4.9.4.3 Bloqueo automático del teclado

Configure el teléfono con la función de bloqueo automático. Seleccione menú y presione (función de bloqueo automático del teclado inválida), 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto o 5 minutos para bloqueo del teclado, el teclado se bloqueará automáticamente mientras se encuentre sin operación alguna en el modo de espera.

Aviso: si el teléfono está bloqueado en el modo de espera, presione la tecla izquierda primero y después la tecla de # para desbloquearlo.

4.9.5 Restaurar a ajustes de fábrica

Ingrese el código de seguridad, el teléfono reiniciará y los ajustes de menú se restaurarán a sus valores originales.

Aviso: El código de restauración a ajustes de fábrica es 1234.

5 Método de entrada

5.1 Información general

Este teléfono móvil es capaz de operar con varios idiomas. El menú no solo despliega español, usted también puede utilizar otros idiomas para escribir mensajes. También puede escribir, editar el directorio y demás. En la interfaz de

edición, favor de presionar la tecla de acceso directo “#” para cambiar el método de entrada, presione la tecla “*” para entrar a la interfaz de puntuación. El teléfono le proporciona los siguientes métodos de escritura:

5.2 Valores de las teclas

Los valores del teclado son los siguientes:

Las teclas de navegación (las teclas de arriba/abajo e izquierda/derecha): Generalmente son utilizadas para mover el cursor o los caracteres que quiera escribir.

Tecla de Ctrl: para cambiar entre los diferentes métodos de escritura.

Tecla de Symy: para desplegar la interfaz de escritura de símbolos.

5.3 Guía para método de entrada

5.3.1 Método de entrada digital

La entrada / escritura de teclas entrada específica digital se define como:

Nombre de la tecla	**Carácter o función correspondiente**
Tecla número 1	1
Tecla número 2	2
Tecla número 3	3
Tecla número 4	4
Tecla número 5	5
Tecla número 6	6
Tecla número 7	7
Tecla número 8	8
Tecla número 9	9
Tecla número 0	0
Tecla de finalizar	Regresar a la pantalla de modo de espera

La operación general de método de entrada digital:

Presione la tecla digital 0－9 para escribir los números.

Presione RSK para eliminar las entradas erróneas; y presione largamente RSK para borrar todas las entradas.

6 Apéndice

Solución de problemas

Preguntas	Razones	Respuesta
Señal pobre	Uso del teléfono móvil en áreas con mala recepción, tales como cerca de edificio o dentro del sótano, las ondas de radio no transmiten efectivamente.	Trate de evitarlo
	El uso del teléfono en horas pico, cuando hay congestión de las líneas puede llevar a que no pueda comunicarse.	Trate de evitarlo
	Distancia importante de la estación base.	Pida al proveedor del servicio de red que le proporcione el mapa regional de servicio.
Eco y ruido	Lo provoca la mala red de las líneas troncales de red es un problema regional.	Desconéctese y vuelva a marcar o cámbiese a una mejor línea troncal.
	Malas líneas en algunas áreas	
El modo de espera se acorta	Relevante para los ajustes del sistema de red	Favor de apagar el teléfono mientras se encuentra en un área con mala recepción.
	Necesita cambiar la batería	Cambie su batería
	El teléfono continuará buscando la señal mientras no pueda recibir la señal, entonces gastará gran energía de la batería y resultará en un tiempo de espera más corto.	Favor de moverse a un área con señal fuerte o apague el teléfono.
No puede encender el teléfono	Batería descargada	Revise el nivel de energía de la batería o cambie la batería.
Error en la tarjeta SIM	La tarjeta SIM se descompuso	Contacte a su proveedor de red
	La tarjeta SIM no está instalada apropiadamente	Asegúrese de que la tarjeta SIM está instalada apropiadamente
	La interfaz de los puntos de contacto dorado de la tarjeta SIM está sucia	Use un trapo limpio para limpiar los puntos de contacto

		dorado de la tarjeta SIM.
No puede conectarse a internet	Tarjeta SIM inválida	Contacte a su proveedor de red
	No tiene servicio GSM	Revise el servicio
	La señal es muy débil	Intente nuevamente en un área con señal más fuerte
No puede hacer una llamada	Está usando la función de límite de llamadas	Cancele los ajustes de límite de llamadas
	Está usando la función de marcación fija.	Cancele los ajustes marcación fija
Error en su NIP	Continue to enter the PIN code error three times	Contacte a su proveedor de servicio de red acerca del servicio del área.
La batería no se puede cargar	Batería o cargador descompuesto	Cambie la batería o el cargador
	Ha cargado en ambientes con temperaturas por debajo de -10℃ o más altas de 45℃.	Cambie el ambiente de cargado
	Contacto insuficiente	Revise que el enchufe esté conectado apropiadamente
No puede añadir el contacto	La capacidad de almacenamiento del directorio está llena.	Elimine algunos contactos
No puede configurar algunas funciones	ISPs no admite esta función, o no ha solicitado esta función.	Contacte a su proveedor de red

CONFIGURACION DE CUENTAS DE DATOS GPRS, WAP Y MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) TELCEL Y MOVISTAR.

Configuración cuentas GPRS:

En el menú principal seleccionamos el icono de ajustes, posteriormente seleccionamos la opción 6.GESTION DE CONEXION, después seleccionamos la opción 1 (cuenta de RED).

Seleccionamos la opción 1 y editamos la cuenta.

Tipo Autorización (normal) para movistar y telcel

El nombre de cuenta para Telcel es: TELCEL GPRS y para Movistar es: MOVISTAR GPRS.

Seleccionamos APN o Punto de acceso para Telcel es: wap.itelcel.com. Para Movistar es: wap.movistar.mx

Seleccionamos nombre de usuario para Telcel es: iesgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos contraseña, para Telcel es: iesgprs y para Movistar es: movistar.

IP que es, para Telcel: 148.233.151.240 y para Movistar: 010.002.020.001.

Puerta de Enlace: Para Telcel 8080 y Movistar 80

Renombrar: Telcel GPRS

Establecer página de inicio: **http://upaapps.telcel.com:8582/telcelwap.wml** y **http://wap.movistar.com.mx**

Configuración avanzada. Tipo de red: HTTP

Seleccionamos hecho y guardar.

Configuración MMS para GPRS:

En el menú principal seleccionamos el icono de ajustes, posteriormente seleccionamos la opción 6.GESTION DE CONEXION, después seleccionamos la opción 1 (cuenta de RED).

Seleccionamos la opción 1 y editamos la cuenta.

Tipo Autorización (normal) para movistar y telcel

El nombre de cuenta para Telcel es: TELCEL MMS y para Movistar es: MOVISTAR MMS.

Seleccionamos APN o Punto de acceso para Telcel es: mms.itelcel.com. Para Movistar es: mms.movistar.mx

Seleccionamos nombre de usuario para Telcel es: mmsgprs y para Movistar es: movistar.

Seleccionamos contraseña, para Telcel es: mmsgprs y para Movistar es: movistar.

IP que es, para Telcel: 148.233.151.240 y para Movistar: 010.002.020.001.

Puerta de Enlace: Para Telcel 8080 y Movistar 80

Renombrar: Telcel MMS o Movistar MMS

Establecer página de inicio: **http://mms.itelcel.com/servlets/mms** y **http://mms.movistar.mx**

Configuración avanzada. Tipo de red: WAP

Damos clic en hecho y después en guardar.

Nota: Para poder acceder al servicio de Internet y al servicio de Mensajes Multimedia, se debe de contar con saldo pagado, ya que el saldo promocional, en ocasiones no aplica.

NOTA IMPORTANTE: SOLO PODRA CONFIGURAR MMS Y GPRS A RAZON DE UNA COMPAÑÍA POR CADA SIM, ES DECIR DEBERA DECIDIR SI EN LA SIM 1 CONFIGURA TELCEL O MOVISTAR Y SI EN LA SIM 2 CONFIGURA TELCEL O MOVISTAR PARA PODER HACER USO DE LOS SERVICIOS DE MMS Y GPRS. SI POR EJEMPLO USTED CONFIGURA EL SIM 1 PARA HACER USO DE MMS Y GPRS CON TELCEL ESTE SIM SOLO PODRA ACCEDER A ESTOS SERVICIOS SI INSERTA UN SIM DE TELCEL EN LA RANURA DEL SIM 1 Y EL MISMO CASO APLICARA SI REALIZA ESTA CONFIGURACION PARA MOVISTAR EN CUALQUIERA DE LOS DOS SIM. PUEDE CONFIGURAR MMS Y GPRS A RAZON DE UNA MISMA COMPAÑÍA PARA LAS DOS RANURAS SIM TAMBIEN.